



- * 开机: 按下 **start** 键。
- * 关机: 按住 **start** 键 3 秒。
- * 强制关机: 按住 **start** 键 8 秒。

NEOGEO mini

- * 可按住 **select + 方向下键** 切换按键布局, 切换时 **电源指示灯** 会短暂闪烁 1 次, 切换后会保存。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 NEOGEO mini 主机的手柄端口。
2. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
3. 按下 **start** 键 开启手柄, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 将手柄连接到 NEOGEO mini 主机的手柄端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Windows



- * 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
3. 按下 **start** 键 开启手柄, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Android



- * 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **配对键** 至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 打开 Android 设备“蓝牙”, 搜索 8BitDo NEOGEO GP 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

切换方向键

- * 按住 **select + 方向键** 5 秒可切换方向键功能, 切换时 **电源指示灯** 会短暂闪烁 1 次。
- * **select + 方向上** = 方向键
- * **select + 方向左** = 左摇杆
- * **select + 方向右** = 右摇杆
- * 方向键功能切换后会保存。
- * 连接 NEOGEO mini 主机时不支持。

配对接收器

- * 若连接丢失或需要重新配对接收器, 可按以下步骤重新将手柄与接收器配对。

 1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 NEOGEO mini 主机或 Windows 设备。
 2. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
 3. 按下 **start** 键 开启手柄。
 4. 按下 **配对键** 至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁, 进入配对状态。
 5. 将手柄靠近接收器, 连接完成后手柄和接收器 **状态指示灯** 常亮。

- * 每个接收器只能配对一个手柄。

电源



电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

- * 配备 300mAh 可充电式锂聚合物电池, 无线连接可持续使用约 35 小时, 蓝牙连接可持续使用约 50 小时, 充电时间约 1 小时。
- * 开机后 1 分钟内无连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

技术支持

- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。