



- * 开机：按下 Home 键。
- * 关机：按住 Home 键 3 秒。
- * 强制关机：按住 Home 键 8 秒。

Switch



- * 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本。
- * 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 振动、通知灯等功能。

蓝牙连接

1. 按下 Home 键 开启手柄。
2. 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁，进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 打开 Switch 主机“手柄”选项，选择“更改握法 / 顺序”，等待手柄连接。
4. 连接完成后，状态指示灯 常亮。

有线连接

- * 请确保 设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接 功能已开启。
- * 使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

连发功能



- * 方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键 不支持连发。
- * 连发功能不会保存，关机或断开连接后恢复默认。

连发

按住功能键，再按下 星号键 可开启连发，热键指示灯 快速闪烁。
按住功能键，再按下 星号键 可关闭连发，热键指示灯 熄灭。

自动连发

按住功能键，再按 2 下 星号键 可开启自动连发，热键指示灯 快速闪烁。
按住功能键，再按下 星号键 可关闭自动连发，热键指示灯 熄灭。

配置 L4 / R4 键



- * 可将手柄上的单个或多个按键复制到 L4 / R4 键。
- * 左 / 右摇杆 不支持配置。
- * 已配置的按键使用时 热键指示灯 会持续闪烁。
- * 按住 L4键 或 R4 键 + 需要配置的按键，再按下 星号键 完成配置。按住 L4 键 或 R4 键，再按下 星号键 可取消此功能。

电源



- * 配备 480mAh 可充电式锂电池，可持续使用约 15 小时，充电时间约 1 - 2 小时。

电源状态 -

电量不足 →

正在充电 →

充电完成 →

电源指示灯状态 -

红灯闪烁

红灯常亮

红灯熄灭

- * 开机后 1 分钟内无连接，或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

技术支持



- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

