



① 若手柄与接收器丢失配对或更换接收器, 可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将手柄的 模式开关 移动到 2.4G 位置。
2. 按下 Home 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。
4. 将配备的 2.4G 接收器 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 等待手柄与接收器自动配对连接, 连接完成后 状态指示灯 常亮。

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 模式开关 移动到 2.4G 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器 连接到 Windows 主机的 USB 端口。
3. 按下 Home 键 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Android

* 要求 Android 设备系统版本为 Android 13.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 模式开关 移动到 蓝牙 位置。
2. 按下 Home 键 开启手柄。
3. 按住 配对键 约 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate 2 Wireless 手柄连接; 连接完成后 状态指示灯 常亮。

连发

- * 方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键、PL / PR 键 不支持连发。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。
- * 已配置连发的按键使用时 热键指示灯 会持续闪烁。

开启连发

例: (Y) + (★) → ⚡
按住 按一下

关闭连发

例: (Y) + (★) → 。
按住 按一下 熄灭

开启自动连发

例: (Y) + (★) → ⚡
按住 按两下

关闭自动连发

例: (Y) + (★) → 。
按住 按一下 熄灭

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

* 可将手柄上的单个或多个按键复制到 L4 / R4 / PL / PR 键。

* 左 / 右摇杆 不支持配置。

* 已配置的按键使用时 热键指示灯 会持续闪烁。

* 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。

* 使用有线连接时手柄不会自动关机。

灯光效果

按下 星号键 可切换不同的灯光效果, 灯光效果: 追光效果 > 风火轮效果 > 单色常亮效果 > 关闭循环。

亮度

* 仅 追光效果、单色常亮效果 可调节亮度。

按住 星号键 + 方向键上 / 下 可提高 / 降低灯光亮度。

按住不放 ↑ 提高亮度
↓ 减低亮度

颜色

按住 星号键 + 方向键左 / 右 可更改灯光颜色。

按住不放 ↑ 上个颜色
↓ 下个颜色

速度

* 仅 风火轮效果 可调节速度。

按住 星号键 + 方向键上 / 下 可提高 / 降低速度。

按住不放 ↑ 提高速度
↓ 减低速度

电源

配备 1000mAh 可充电式锂电池, 蓝牙连接可持续使用约 25 小时, 无线连接可持续使用约 20 小时, 充电时间约 4 小时。

电源状态

	电量不足	正在充电	充电完成
电量不足	——→	——→	——→
正在充电	——→	——→	——→
充电完成	——→	——→	——→

电源指示灯状态

电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

* 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。

* 使用有线连接时手柄不会自动关机。

安全警示

* 请使用制造商的电池、充电器、配件。

* 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。

* 请勿自行拆卸、改装或修理设备。

* 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。

* 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 精英软件, 可配置按键映射等功能。

技术支持

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

