



- * 开机:按下 **home** 键。
- * 关机:按住 **home** 键 3 秒。
- * 强制关机:按住 **home** 键 8 秒。

Windows



- * 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
3. 按下 **home** 键 开启手柄, 等待系统识别完成后即可使用

有线连接

1. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Android



- * 要求 Android 设备系统版本为 9.0 或更高版本。
- * 需要设备支持 OTG 功能, 请咨询设备制造商。
- * 开机后按住 **配置键** 5 秒可切换为无线 / 蓝牙连接, 切换后会保存。(切换为蓝牙时震动 1 下, 无线时震动 2 下)

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Android 设备的 USB 端口。
2. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
3. 按下 **home** 键 开启手柄, 等待系统识别完成后即可使用。

蓝牙连接

1. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **home** 键 开启手柄。
3. 按住 **星号键** 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate wireless 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Android 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Apple

- * 要求 iOS 16.3、iPadOS 16.3、tvOS 16.3、macOS 13.2 或更高版本。
- * 开机后按住 **配置键** 5 秒可切换为蓝牙连接, 切换后会保存。(切换为蓝牙时震动 1 下)

蓝牙连接

1. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **home** 键 开启手柄。
3. 按住 **星号键** 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Apple 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate wireless 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- * 仅 macOS 和配备 USB-C 端口的 iPadOS 设备支持有线连接。

 1. 将手柄背后的 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
 2. 使用 USB 线将手柄连接到 Apple 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

连发功能



- * 支持连发的功能键: **A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3**。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。
- * 连接 Switch 时不可用。

连发

1. 按住功能键, 再按下 **星号键** 可开启连发, **状态指示灯** 快速闪烁。
2. 按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭连发, **状态指示灯** 熄灭。

自动连发

1. 按住功能键, 再按下 2 下 **星号键** 可开启自动连发, **状态指示灯** 快速闪烁。
2. 按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭自动连发, **状态指示灯** 熄灭。

电源



- * 配备 480mAh 可充电式锂电池, 可持续使用约 13 小时, 充电时间约 2 小时。

手柄电源状态 —	→	电源指示灯状态 —
电量不足	→	红灯闪烁
正在充电	→	红灯常亮
充电完成	→	红灯熄灭
底座电源状态 —	→	充电指示灯状态 —
正在充电	→	白灯常亮
充电完成	→	白灯熄灭

- * 手柄置于底座的充电时长与 USB 充电一致。

自定义配置

- * 配置后可按下 **配置键** 切换不同的配置, 默认无配置。
- * 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件, 可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度以及宏等功能进行自定义配置。

技术支持



- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

