



- * 开机:按下 Home 键。
- * 关机:按住 Home 键 3 秒。
- * 强制关机:按住 Home 键 8 秒。

Windows



* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
3. 按下 **Home 键** 开启手柄, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后 **状态指示灯** 常亮。

Android



* 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置, 按下 **Home 键** 开启手柄。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
3. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Ultimate 2C Wireless** 设备连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

连发功能



- * **方向键、视图键、菜单键、Home 键** 不支持连发。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。

连发

按住功能键, 再按下 **星号键** 可开启连发, **热键指示灯** 快速闪烁。
按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭连发, **热键指示灯** 熄灭。

自动连发

按住功能键, 再按 2 下 **星号键** 可开启自动连发, **热键指示灯** 快速闪烁。
按住功能键, 再按下 **星号键** 可关闭自动连发, **热键指示灯** 熄灭。

配置 L4、R4 键

- * 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。
- 按住 **L4 键** 或 **R4 键** + 需要配置的按键, 再按下 **映射键** 完成配置。按住 **L4 键** 或 **R4 键**, 再按下 **映射键** 可取消此功能。

电源



* 配备 480mAh 可充电式锂聚合物电池, 蓝牙连接可持续使用约 32 小时, 无线连接可持续使用约 19 小时, 充电时间约 2 小时。

电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

- * 开机后 1 分钟内无连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

重新配对接收器

若手柄与接收器丢失配对或更换接收器, 可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。
4. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 等待手柄与接收器自动配对连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

固件更新

* 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 V2 使用。

技术支持



* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

